1 Informations importantes

2 Le Fit Meter

Pour commencer

- 3 Manettes et accessoires
- 4 Fonctions en ligne
- 5 Avis aux parents et tuteurs

Introduction

- 6 Qu'est-ce que Wii Fit U?
- 7 Commandes de navigation
- 8 Première partie
- 9 Transférer des données

10 Vos données d'entraînement

Commencer à jouer



12 Menu principal

WUP-P-ASTE-USZ-00

13	Test physique
14	Utiliser le Fit Meter
15	Entraînement
16	Salles de sport
	À propos du Fit Meter
17	Fonctionnalités du Fit Meter
18	Quelles données le Fit Meter enregistre-t-il?
19 Composants	
20	Comment attacher le Fit Meter
21	Écran du Fit Meter
22	Communication infrarouge
00	

24 Remplacer la pile



À propos de ce produit

26 Mentions légales

Dépannage

27 Assistance

1 Informations importantes

Merci d'avoir choisi Wii Fit U pour la console Wii U.

Informations importantes

Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser ce logiciel. Si ce dernier est destiné à des enfants, le mode d'emploi doit leur être lu et expliqué par un adulte.

Avant d'utiliser ce logiciel, veuillez également lire le contenu de l'application Informations sur la santé et la sécurité (^(A)), accessible depuis le menu Wii U. Vous y trouverez des informations importantes vous permettant de profiter pleinement de ce logiciel.

À propos du support pliable Wii U GamePad

Un support pliable Wii U GamePad est inclus avec le jeu. Le support est utilisé afin que le Wii U GamePad soit maintenu droit lorsque vous pratiquez une activité. Veuillez suivre les consignes suivantes lorsque vous l'utilisez :

- Ne le placez pas sur des surfaces instables
- Ne mettez aucun objet en dessous du support pliable Wii U GamePad

N'utilisez pas le support s'il est endommagé

Le support pliable Wii U GamePad est un accessoire promotionnel gratuit. Vous ne pourrez pas le faire réparer ou remplacer, et il ne sera pas vendu ailleurs. Si vous l'endommagez, veuillez acheter l'ensemble support/station de recharge Wii U GamePad, vendu séparément. Visitez le détaillant le plus près de chez vous pour plus de détails. Le support Wii U GamePad peut également être acheté depuis la boutique en ligne de Nintendo (Nintendo Online Store – accessible en anglais seulement). (http://store.nintendo.com/)

2 Le Fit Meter

Avant d'utiliser le Fit Meter, veuillez lire attentivement le mode d'emploi inclus dans l'emballage.

3 Manettes et accessoires

Manettes compatibles

Les manettes ci-dessous peuvent être utilisées :



- Vous pouvez utiliser une manette Wii Remote Plus au lieu d'une Wii Remote. Certaines activités requièrent une manette Wii Remote Plus.
- Pour certaines activités, y compris toutes celles pour deux joueurs, deux manettes Wii Remote ou deux manettes Wii Remote Plus sont nécessaires.
- ◆ Un seul Wii U GamePad peut être utilisé.
- Pour utiliser une manette Wii Remote ou Wii Remote Plus, vous devez d'abord installer un capteur. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de la Wii U.
- Une deuxième Wii Remote peut être utilisée à la place du Nunchuk.
- Vous pouvez utiliser une manette Wii Remote munie de l'accessoire Wii MotionPlus ou encore une manette Wii Remote Plus.

Synchroniser la Wii Balance Board

- 1. Démarrez Wii Fit U et appuyez sur le bouton SYNC de la console Wii U.
- 2. Retirez le couvercle des piles de la Wii Balance Board, situé sur sa face inférieure, et appuyez sur le bouton SYNC. Lorsque





la synchronisation est terminée, le témoin d'alimentation situé sur le devant de la Wii Balance Board s'allume en bleu.

3. Remettez le couvercle des piles de la Wii Balance Board en place.

Synchroniser des manettes

Depuis le menu HOME, sélectionnez Paramètres des manettes pour accéder à l'écran cicontre. Puis,



sélectionnez Synchroniser et suivez les instructions à l'écran pour terminer la synchronisation.

Accessoires compatibles

Les accessoires ci-dessous peuvent être utilisés avec ce logiciel.





Si vous souhaitez transférer des données de sauvegarde des jeux Wii Fit ou Wii Fit Plus, une carte SD/SDHC est nécessaire 💽 9 .

Mode de sortie audio

Ce logiciel est compatible avec le mode

ambiophonique de format MIC linéaire multicanal 5.1. Pour profiter du son ambiophonique, sélectionnez Paramètres de la console (?) depuis le menu Wii U, sélectionnez ensuite Téléviseur, puis réglez le mode de sortie audio sur Ambiophonie.

◆ Pour profiter du son ambiophonique avec ce logiciel, vous devez d'abord brancher votre console Wii U à un récepteur avec port HDMI[™] intégré au moyen d'un câble HDMI haute vitesse. Pour plus de détails sur la façon de configurer et de brancher votre récepteur, consultez le mode d'emploi de cet appareil.

4 Fonctions en ligne

Consultez la section Pour vous connecter à Internet du mode d'emploi imprimé de la Wii U pour plus de détails sur le matériel nécessaire pour connecter votre console à Internet. Lorsque vous disposez de tout ce qu'il faut, sélectionnez Internet depuis les paramètres de la console (), accessibles dans le menu Wii U, puis configurez votre connexion Internet.

5 Avis aux parents et tuteurs

Vous pouvez restreindre l'utilisation des fonctions cidessous en sélectionnant Contrôle parental (1), accessible depuis le menu Wii U.

Nom	Description
Interactions en ligne dans les jeux	Restreint l'utilisation de Miiverse dans les salles de sport 16.
Miiverse	Si vous sélectionnez Restreindre la publication de messages ou Restreindre la publication et la lecture de messages, ces deux options seront automatiquement restreintes dans les salles de sport de Wii Fit U 16.

 L'accès à ce jeu (et à d'autres jeux) peut également être restreint en réglant le paramètre Classification de l'ESRB dans la fonction de contrôle parental.



Wii Fit U est conçu pour vous aider à faire du sport : la Wii Balance Board vous permet de mesurer votre IMC (indice de masse corporelle) et de profiter d'une multitude d'exercices et de jeux d'équilibre, tandis que le Fit Meter vous accompagne partout pour enregistrer les calories que vous brûlez quand vous ne jouez pas!

 L'IMC est basé sur le rapport entre le poids et la taille d'une personne adulte.

7 Commandes de navigation

	Wii U GamePad (ou Wii Remote)
Naviguer	с <u>ъ</u>
OK/Suivant	A
Retour	B (B)
Changer de page/ modifier le niveau de difficulté	⊕/⊝

8 Première partie

Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les données personnelles nécessaires. Vous pourrez effectuer un test physique, enregistrer votre Fit Meter, choisir un code secret et fixer vos objectifs.

Vous pouvez créer un profil pour chaque utilisateur enregistré sur la Wii U. Depuis le menu Wii U, sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez créer un profil, puis démarrez Wii Fit U.
 Si vous avez besoin d'informations concernant l'ajout et le changement d'utilisateurs, veuillez vous référer à la section Paramètres de l'utilisateur du mode d'emploi électronique de la Wii U. Pour le consulter, appuyez sur depuis le menu Wii U pour accéder au menu HOME, puis sélectionnez (Mode d'emploi).
 Votre âge Wii Fit est un résultat exclusif à ce logiciel qui vous permet de suivre vos progrès. Compris entre 3 et 99, il est utilisé uniquement pour mesurer vos performances lors du test physique.

9 Transférer des données

Si vous avez déjà un profil dans Wii Fit ou dans Wii Fit Plus sur votre console Wii[™], vous pouvez transférer les résultats de vos tests physiques, vos données d'entraînement, et plus encore dans Wii Fit U!

Le transfert des données n'est possible que la première fois que vous utilisez Wii Fit U. Une fois que vous aurez commencé à jouer à Wii Fit U, vous ne pourrez plus transférer vos anciennes données sans avoir à effacer vos sauvegardes partagées.

Si vous disposez d'une connexion Internet

Connectez la Wii U et la Wii à Internet. Sur la Wii U, accédez au menu Wii et téléchargez Transfert Wii depuis la Chaîne boutique Wii. Sur la console Wii, téléchargez Transfert Wii U depuis la Chaîne boutique Wii.

Si vous avez déjà transféré des données en provenance d'une console Wii, vous pouvez passer cette étape.

Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet

 Dans le menu Wii, sélectionnez Options Wii → Gestion des données → Données de

sauvegarde. Transférez vos données de sauvegarde de Wii Fit ou de Wii Fit Plus sur la carte SD.

2. Insérez la carte SD dans la console Wii U. Allumez la console.

3. Dans le menu Wii U, sélectionnez l'icône du menu Wii. Démarrez Wii Fit ou Wii Fit Plus et créez des données de sauvegarde.

4. Retournez au menu Wii et sélectionnez Options Wii → Données de sauvegarde et effacez les données de sauvegarde de Wii Fit. Transférez les données de la carte SD sur la mémoire de la console Wii.

5. Démarrez Wii Fit U à partir du menu Wii U. Vos données sont transférées.

10 Vos données d'entraînement

Sauvegarder des données

Les données sont sauvegardées automatiquement. Il est possible de créer jusqu'à 12 profils pour humains (bébés inclus) et 7 profils pour animaux domestiques. **S**'affiche lorsque la sauvegarde est en cours.

Effacer un profil

Dans le menu principal 12, sélectionnez votre Mii pour accéder à votre écran Préférences et sélectionnez Effacer ce profil.

 Assurez-vous que vous effacez les bonnes données avant de procéder à leur effacement. Les données effacées ne peuvent pas être récupérées.





Sélectionnez une courbe pour voir l'évolution de l'IMC, des calories brûlées ou des Crédits Fit. La courbe de chaque Mii est assortie à ses vêtements.

2 Nouveau profil

Créez un profil pour un utilisateur. Si vous sélectionnez un humain, vous retournerez au menu Wii U afin de sélectionner l'utilisateur pour lequel le profil sera créé. Une fois l'utilisateur sélectionné, démarrez Wii Fit U. Si vous sélectionnez un animal, vous pourrez créer un profil pour votre animal domestique. Ce procédé vous permet également de consulter les données de sauvegarde transférées.

3 Invité

En tant que Mii invité, vous pouvez faire le test physique et vous entraîner sans créer de profil. Par contre, vos résultats ne seront pas conservés.



Vous permet d'accéder au menu principal **12**.







Test de fonctionnement Vous permet de vérifier que la Wii Balance Board fonctionne correctement.

Télécharger l'analyse rapide Wii Fit U.	Vous permet de télécharger l'analyse rapide Wii Fit U depuis Nintendo eShop.
Qu'est-ce qu'un MET?	Vous permet de lire les explications sur les MET (unités mesurant l'intensité d'une activité) et le calcul des calories brûlées.
Générique	Vous permet de voir le générique du jeu.

Multijoueur

Utilisez la Wii Balance Board et la Wii Remote à tour de rôle, et changez simplement de joueurs lorsque vous recevez une invitation.

💋 Les Mii de l'accueil Wii Fit

Votre Mii est celui qui se trouve le plus en avant. Si vous sélectionnez un autre Mii, vous pourrez effectuer le test physique ou vous entraîner en utilisant son profil. Si vous sélectionnez un animal ou un bébé, vous pourrez effectuer le test pour animal ou le test pour bébé et accéder aux différentes options disponibles. Si un code secret a été enregistré, vous devrez l'entrer pour continuer.

En revanche, si vous souhaitez utiliser les salles de sport **16**, vous devrez retourner au menu Wii U afin de changer d'utilisateur.



Faites rapidement analyser votre IMC et votre centre de gravité.

Il est nécessaire d'étamper le calendrier un certain nombre de fois avant de déverrouiller l'option Test basique.



1 Panneaux

Sélectionnez un panneau pour accéder à plus d'informations.

Calendrier	Sélectionnez une date pour visualiser le résultat du test physique de ce jour.
Courbes	Visualisez l'évolution de votre IMC ou d'autres données. Vous pouvez aussi enregistrer des données vous-même.
Données du Fit Meter	Consultez les données transférées par le Fit Meter 14 . Le panneau sera intitulé Guide du Fit Meter si vous ne vous êtes pas

enregistré sur un Fit Meter.

Défis Fit Meter	Transférez les données de votre Fit Meter sur Wii Fit U pour progresser sur différents parcours autour du monde! Le panneau Défis Fit Meter s'affiche dès que vous vous enregistrez sur un Fit Meter.
Album photo	Consultez les captures d'écran que vous avez effectuées avec le Wii U GamePad pendant votre entraînement. Les plus anciennes seront effacées en premier, alors pensez à protéger celles que vous désirez garder en sélectionnant (a). L'icône (2) indique qu'elles sont protégées.
Tableau d'affichage	Vous pouvez voir la progression des autres joueurs enregistrés ainsi que d'autres informations les concernant.



Z Test physique 13



Vous pouvez voir les commentaires de la Wii Balance Board!

4 Votre Mii (Préférences)

Accédez à l'écran Préférences pour modifier votre profil et votre code secret ou pour changer le costume de votre Mii. Depuis cet écran, vous pouvez aussi vous enregistrer sur un Fit Meter, le réinitialiser ou encore annuler votre enregistrement.



Explorer le menu principal

Déplacez le Wii U GamePad pour regarder autour de vous. Vous pouvez voir les costumes que votre Mii peut porter ainsi que relever les



défis Fit Meter. Plus vous faites de tests physiques, plus vous verrez de coupes apparaître à l'écran principal. Tenez le Wii U GamePad à l'horizontale pour replacer la caméra sur votre Mii.

13 Test physique

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer le test physique et mesurer votre centre de gravité, votre IMC et vos capacités physiques. Vous pouvez vous prendre en photo avec le Wii U GamePad pendant le test physique. Elle sera enregistrée pour ce jour. Les résultats seront ensuite utilisés pour déterminer votre âge Wii Fit.

- Un seul résultat de test physique sera sauvegardé par jour.
- Les bébés et les animaux ne peuvent pas effectuer de test physique. Le test pour bébé et le test pour animal qui leur sont réservés ne mesurent que leur poids. Un utilisateur devrait les tenir dans ses bras pendant la pesée.

Note aux utilisateurs de moins de 20 ans

L'IMC est un indice mesurant la masse corporelle d'un adulte, en se basant sur sa taille et son poids. En ce qui concerne les personnes de moins de 20 ans, dont le corps est encore en pleine croissance, les résultats obtenus n'indiquent qu'une tendance (sous-poids, poids idéal, risque de surpoids, surpoids). Celle-ci peut ne pas être tout à fait exacte pour les enfants et les jeunes personnes car tout dépend du stade de croissance de chaque individu. Par conséquent, il est important que parents et enfants ne considèrent pas les résultats IMC affichés pour les personnes de moins de 20 ans comme un diagnostic médical. Si vous avez un doute sur un problème potentiel au sujet de votre poids ou celui de votre enfant, veuillez consulter un médecin. Étant donné que les changements de taille affectent l'IMC, veillez à mettre à jour votre taille de manière régulière dans l'écran Préférences, section Profil.

Veuillez noter que les personnes ayant une masse musculaire supérieure à la normale, comme les culturistes, auront un IMC plus élevé en raison du poids des tissus musculaires.

14 Utiliser le Fit Meter

Utilisez le Fit Meter pour enregistrer les calories que vous brûlez lors de vos activités quotidiennes, puis transférez ces données vers Wii Fit U.

Connecter le Fit Meter pour la première fois

Vous pouvez vous enregistrer sur le Fit Meter en sélectionnant le panneau Fit Meter depuis le menu principal. Suivez les instructions à l'écran pour connecter le Fit Meter au Wii U GamePad.

- Vous pouvez vous enregistrer sur le Fit Meter ou annuler votre enregistrement après votre premier test physique. Pour ce faire, sélectionnez votre Mii via le menu principal pour accéder à l'écran Préférences
- Le Fit Meter ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois. Un Fit Meter supplémentaire est nécessaire pour chaque utilisateur qui souhaite enregistrer des données quotidiennes.

Connecter au Wii U GamePad

 Sélectionnez Commencer ou Test basique à l'accueil Wii Fit. Un message apparaît à l'écran quand la connexion est possible.



Positionnez les ports infrarouges du Fit Meter et du Wii U GamePad pour qu'ils soient face à face, à moins de 5 cm de distance.

2. Maintenez (a) enfoncé sur le Fit Meter pendant au moins 2 secondes pour lancer la connexion infrarouge.

 Connectez deux Fit Meter entre eux pour comparer vos niveaux d'activité.

Quelles données le Fit Meter transfère-t-il?

Vous pouvez transférer à Wii Fit U les MET, les calories brûlées, l'altitude et les pas qui ont été enregistrés par le Fit Meter. Consultez ces données en sélectionnant Données du Fit Meter depuis le menu principal.

Wii Fit U sauvegarde jusqu'à 50 jours de données enregistrées par le Fit Meter. Les données les plus anciennes sont remplacées par les données les plus récentes. Si vous souhaitez conserver certaines données, sélectionnez Données du Fit Meter depuis le menu principal, puis sélectionnez (a). L'icône (o) indique que les données sont protégées. Vous pouvez protéger jusqu'à 40 jours de données.

Objectif calories

Une fois que vous aurez déterminé votre objectif calories via un test physique, transférez-le au Fit Meter pour visualiser votre progression en termes de calories brûlées. Un objectif calories peut être déterminé dès que votre Fit Meter a enregistré suffisamment de données des tests physiques.

Réinitialiser le Fit Meter

Sélectionnez votre Mii depuis le menu principal pour accéder à l'écran Préférences, puis sélectionnez Fit Meter et Réinitialiser.

Si vous perdez votre Fit Meter...

Sélectionnez votre Mii depuis le menu principal pour accéder à l'écran Préférences, puis sélectionnez Fit Meter pour annuler votre enregistrement. Si vous achetez un nouveau Fit Meter, vous pourrez aussi vous enregistrer depuis l'écran Préférences.

15 Entraînement

Sélectionnez Entraînement depuis le menu principal.

Menu Entraînement



1 Menu Entraînement

Exercices	Vous pouvez sélectionner un exercice à la fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi jouer à plusieurs, à tour de rôle.
Programme sur mesure	Choisissez un nombre de calories à brûler ou le temps que vous voulez passer à vous entraîner et un programme sera créé automatiquement!
	Choisissez parmi divers objectifs allant de la

Programmes Wii Fit Urelaxation à la circulationSanguine. Vous avezaussi la possibilité decombiner plusieursprogrammes.

Mon programme	Combinez les exercices selon vos envies, dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez sauvegarder un maximum de trois programmes.
Exercices ciblés	Vérifiez quelles zones vous avez entraînées d'après les données de votre entraînement et concentrez-vous sur une zone en particulier.
Classements	Vos activités y sont classées selon différents critères (calories brûlées, temps de jeu, etc.). Vous pouvez également consulter le classement général dans lequel figurent les activités de tous les joueurs.
Salles de sport	Sélectionnez une salle de sport ou consultez les informations de celle dont vous êtes membre.

- Les effets d'une activité peuvent varier d'une personne à l'autre.
- Lors de vos sessions quotidiennes, prenez bien en compte votre condition physique et faites attention à

ne pas vous surmener.

Les exercices ciblés sont disponibles après un certain temps de jeu.

2 Les Mii des salles de sport

Ils s'affichent quand vous utilisez les salles de sport **16**.



Vous gagnez des Crédits Fit en vous entraînant.

Commencer l'entraînement

Pour commencer l'entraînement, sélectionnez un type d'entraînement, suivez les instructions à l'écran puis munissez-vous des manettes nécessaires à l'exercice.

- N'oubliez pas de vous échauffer et de vous étirer avant toute activité.
- Lorsque vous vous entraînez, portez des vêtements amples qui vous permettent de bouger aisément. Évitez de porter des vêtements présentant des éléments en métal.

🕞 Changer d'écran

Quand un exercice ne requiert pas l'utilisation du Wii U GamePad, vous pouvez appuyer sur \bigcirc pour afficher le jeu sur l'écran du Wii U GamePad. Appuyez de nouveau sur \bigcirc pour afficher le jeu sur le téléviseur.

Mettre le jeu en pause

Mode miroir

Mettez le jeu en pause pendant un exercice de yoga, un entraînement musculaire ou une danse et sélectionnez Activer le mode miroir. Grâce à l'appareil photo intégré du Wii U GamePad, vous pourrez vous voir sur l'écran du téléviseur. Utilisez le mode miroir pour comparer vos mouvements à ceux effectués dans l'exercice.

À la fin d'un exercice

Vos données d'activité sont recueillies ici. Vous

obtiendrez des points selon votre performance. Le classement présente les 10 meilleurs classements, tous utilisateurs enregistrés confondus.

- Consultez un médecin avant toute utilisation s'il vous a été conseillé de limiter votre activité physique à cause de problèmes cardiaques ou de circulation sanguine, si vous êtes enceinte ou que vous pourriez l'être.
- Faites une pause si vous commencez à sentir une douleur ou une sensation inhabituelle. Consultez votre médecin si le problème persiste.
- Si vous pensez présenter des risques de santé ou ne pas être en bonne condition physique, évitez de soumettre votre corps à un effort excessif.
- Si vous pensez avoir des problèmes de dos ou de colonne vertébrale, évitez tout mouvement brusque pour ne pas exacerber ces problèmes.

16 Salles de sport

Connectez-vous à Internet afin d'utiliser Miiverse D Vous pourrez comparer vos sessions d'entraînement à celles des autres utilisateurs, ainsi qu'envoyer et recevoir des commentaires dans les salles de sport. Toute publication dans les salles de sport depuis Wii Fit U doit respecter le code de conduite Miiverse. Pour plus d'informations sur les règles d'utilisation de Miiverse, consultez le code de conduite Miiverse. L'icône S 'affiche lorsque vous êtes en ligne, par exemple lorsque vous publiez un message via Miiverse.

- Avant de pouvoir accéder à Miiverse, vous devez vous connecter à Internet et configurer Miiverse.

Activer/désactiver les salles de sport

Sélectionnez Salles de sport dans le menu Entraînement pour en activer les fonctionnalités, pour devenir membre d'une salle de sport



ou créer la vôtre. Vous pouvez désactiver l'accès aux salles de sport à l'écran de votre salle de sport.

Publier des données

Les détails de votre entraînement seront publiés automatiquement dans les salles de sport à la fin d'une séance d'entraînement. Vous pourrez aussi publier les objectifs que vous avez atteints et, depuis l'album photo, les photos prises pendant l'entraînement. Pour voir les messages publiés par les autres joueurs, rendez-vous au menu Entraînement.

Les informations sur votre poids et votre IMC ne seront pas publiées dans les salles de sport.

Consulter les données

Pour voir les données que vous avez publiées ou pour publier un commentaire, sélectionnez votre Mii.



Données des autres utilisateurs

Pour consulter l'historique d'un utilisateur, sélectionnez son Mii puis sélectionnez Voir l'historique.

17 Fonctionnalités du Fit Meter

Vous pouvez enregistrer une personne ou un chien sur le Fit Meter afin qu'il mesure l'énergie dépensée lors des activités quotidiennes (marche, jogging, etc.). Avec son capteur de pression intégré, il peut aussi enregistrer les changements d'altitude et l'énergie utilisée pour monter ou descendre un escalier ou une côte. Les données peuvent être transférées vers Wii Fit U via une connexion infrarouge.

Quelles données le Fit Meter enregistre-t-il?		
MET	L'intensité de vos activités, sous la forme de MET.	
Altitude	 Les variations d'altitude. L'altitude affichée peut varier selon les changements de pression atmosphérique causés par le temps ou d'autres facteurs. L'altitude sera réinitialisée à chaque connexion avec Wii Fit U. Vous pouvez aussi la réinitialiser vous- même en appuyant sur et pendant au moins 4 secondes. 	
Calories brûlées (Cal)	 Le nombre de calories brûlées, calculé à partir des MET enregistrés. Le Fit Meter utilise une unité de mesure spécifique pour les chiens. 	
Pas	 Le nombre de pas effectués par jour. L'enregistrement commence dès que 6 pas ont été effectués. Les pas ne sont pas enregistrés quand le Fit Meter est configuré pour un chien. 	
Température	La température environnante. La température affichée peut varier selon la température du corps et donc donner des résultats plus élevés.	





Avant toute utilisation

Le Fit Meter est fourni avec un onglet en plastique qui isole la pile. Avant toute utilisation, veuillez retirer cet onglet en plastique comme indiqué sur le schéma à droite. Veuillez noter qu'avant de pouvoir l'utiliser, vous devez connecter le Fit Meter à Wii Fit U pour la mise à l'heure et



l'enregistrement du profil d'un utilisateur

Si l'écran LCD ne s'allume pas une fois que vous avez retiré l'onglet en plastique, enlevez la pile, attendez 10 secondes, puis replacez-la dans le Fit Meter.

20 Comment attacher le Fit Meter

Attachez le Fit Meter à votre ceinture de pantalon ou à votre jupe, au niveau des hanches. Attachez le Fit Meter au collier ou au harnais de votre chien, tout en vous assurant qu'il ne puisse pas l'atteindre pour le mordiller ou l'avaler.



Pour éviter que le Fit Meter ne tombe ou ne soit perdu, il est recommandé de l'attacher solidement au moyen d'une dragonne.

Les données ne peuvent être enregistrées avec précision dans les cas suivants :

- Quand vous secouez le Fit Meter à la main;
- Quand le Fit Meter se trouve dans un sac ou une poche;
- Quand vous vous déplacez via un véhicule ou en vélo;
- Quand vous traînez les pieds;
- Quand vous vous trouvez dans un ascenseur ou sur un escalier roulant.



Poche de pantalon



Poche de chemise



Sac



21 Écran du Fit Meter

Maintenez 🔘 enfoncé pendant au moins une seconde pour afficher les données du jour.



Mii

Il s'agit de votre Mii. L'expression de son visage change selon votre activité.

Changer d'écran

Appuyez sur \bigcirc et sur \bigcirc pour afficher successivement les données suivantes :

· ! ! 2362·	Pas
• ▶ 500 _{cal} •	Objectif calories (Cal)
• 20_m•	Altitude
·O 10:45·	Heure
• I 28.6 °c•	Température

L'objectif calories sera affiché si un objectif a été défini dans Wii Fit U.





S'affiche quand la pile a besoin d'être remplacée.



Affiche les calories brûlées aujourd'hui.

Voir les données enregistrées

Appuyez sur 🔘 pour changer d'écran.

📄 MET

Les courbes affichent les variations de MET par heure. Appuyez sur 🜒 et sur 🕟 pour afficher les données des 24 heures précédentes. La



ligne horizontale équivaut à 3 MET.

📄 Altitude

Les courbes affichent les variations d'altitude par heure. Appuyez sur 🕢 et sur pour afficher les données des 24 heures précédentes. 19:45



La ligne horizontale équivaut à 0 m.

Cal/semaine

Les courbes affichent les calories brûlées par semaine. Appuyez sur 🜒 et sur 🕟 pour afficher les données des trois semaines précédentes.



La ligne horizontale équivaut à l'objectif calories.

Réglages

Appuyez sur (pour régler le volume et sur 🕟 pour régler le contraste de l'écran. Effectuez vos réglages avec





Veille

Pour réduire la consommation de la pile, l'écran s'éteint au bout d'un certain temps d'inactivité et se met en veille, mais les données sont toujours enregistrées. Maintenez
enfoncé pendant au moins une seconde pour désactiver la veille et rallumer l'écran.

Effets sonores

Le Fit Meter produit des effets sonores quand vous appuyez sur les boutons, quand vous le connectez, et de temps à autre au cours de vos activités.

Le Fit Meter ne produit aucun son quand il enregistre l'activité d'un chien. Il ne produira aucun autre effet sonore que celui des boutons, même si vous réglez le volume.

22 Communication infrarouge

Allumez l'écran du Fit Meter, puis maintenez enfoncé pendant au moins deux secondes pour démarrer la communication infrarouge. Veuillez vous assurer que les ports infrarouges des deux appareils que vous souhaitez connecter se font face et se situent à moins de 5 cm de distance.

Connecter à Wii Fit U

Vous pouvez transférer les données enregistrées par le Fit Meter vers Wii Fit U. Quand le logiciel est prêt pour la connexion, dirigez le



Fit Meter vers le port infrarouge du Wii U GamePad

Transférer des données entre deux Fit Meter

Un Fit Meter est inclus avec votre achat. Si vous avez acheté des Fit Meter supplémentaires, vous pouvez transférer les données entre eux et comparer les niveaux d'activités.

23 Réinitialiser le Fit Meter

Pour effacer les données enregistrées, connectez le Fit Meter à Wii Fit U et réinitialisez-le. Pour plus d'informations sur la réinitialisation du Fit Meter, consultez la section Utiliser le Fit Meter 14.

24 Remplacer la pile

Le Fit Meter fonctionne avec une pile bouton au lithium CR2032. Quand l'icône 🖵 s'affiche sur le Fit Meter, remplacez la pile.

◆ La pile doit être changée par un adulte.

Après remplacement de la pile

Remplacer la pile réinitialise les données du jour, les courbes et l'heure. Toutefois, les données enregistrées (à l'exception des données relevées jusqu'à une heure avant le changement de la pile) sont conservées dans le Fit Meter et seront transférées vers Wii Fit U à la prochaine connexion.

 L'heure est réinitialisée à la connexion avec Wii Fit U.

1. Retirer le couvercle du compartiment de la pile.

Utilisez un tournevis pour desserrer la vis sur le couvercle du compartiment de la pile.



 Utilisez un tournevis adapté dont la taille correspond à la vis. Utiliser un autre type de tournevis pourrait endommager la vis.

2. Remplacer la pile.

Retirez la pile usagée comme indiqué sur le schéma. Insérez la nouvelle pile, le pôle positif (pôle +) vers le haut.



3. Replacer le couvercle et serrer la vis.

Replacez le couvercle du compartiment de la pile comme indiqué sur le schéma en emboîtant la saillie dans la rainure. Veillez ensuite à bien serrer la vis pour que le couvercle reste en place.



Assurez-vous que le joint d'étanchéité est placé

correctement.

25 En cas de problèmes

Veuillez vérifier les points ci-dessous avant de contacter le service à la clientèle de Nintendo.

Vous pouvez aussi vous référer au mode d'emploi imprimé de la Wii U et au mode d'emploi électronique de la Wii U. Pour consulter le mode d'emploi électronique de la Wii U, appuyez sur
 depuis le menu Wii U pour afficher le menu HOME, puis touchez ?.

Rien ne s'affiche

Avez-vous correctement retiré l'onglet en plastique?

Retirez la pile et vérifiez qu'une partie de l'onglet n'est pas restée coincée dans le compartiment de la pile. Le cas échéant, enlevez-la avec précaution avant de replacer la pile dans le compartiment.

Le Fit Meter est-il en veille?

Maintenez () enfoncé pendant au moins une seconde pour désactiver la veille.

Avez-vous correctement inséré la pile?

Veuillez vous assurer que la pile bouton au lithium CR2032 est correctement insérée.

La pile est-elle vide?

Si la pile est vide, veuillez la remplacer par une pile neuve.

Un élément étranger est-il coincé dans le compartiment de la pile?

Retirez la pile et vérifiez que rien n'est coincé dans le compartiment de la pile. Si un élément étranger se trouve dans le compartiment, enlevez-le avec précaution avant de replacer la pile.

Les données ne s'enregistrent pas

Avez-vous connecté au moins une fois le Fit Meter à Wii Fit U?

Avant de pouvoir utiliser le Fit Meter, vous devez le connecter à Wii Fit U 14.

Portez-vous le Fit Meter correctement?

Essayez de porter le Fit Meter près du corps. Dans le cas contraire, il est possible que le Fit Meter n'enregistre pas les données correctement 20.

Avez-vous pratiqué une activité qui n'est pas prise en compte par le Fit Meter?

Le Fit Meter n'enregistre pas correctement les données quand vous vous trouvez dans un ascenseur ou dans un véhicule 20.

Des données ont disparu

Avez-vous dépassé le nombre maximum de données pouvant être enregistrées par le Fit Meter?

Quand le nombre maximum de données qui peuvent être enregistrées a été dépassé, les

données les plus anciennes sont remplacées



La communication infrarouge ne fonctionne pas

Wii Fit U est-il configuré pour autoriser une connexion?

Veuillez d'abord configurer Wii Fit U pour qu'il autorise une connexion **14**.

Tenez-vous correctement le Fit Meter quand vous essayez de le connecter?

Veuillez vous assurer que les ports infrarouges se font face et se situent à moins de 5 cm l'un de l'autre 14.

La connexion est-elle perturbée?

Un objet placé entre les ports infrarouges, la lumière directe du soleil ou encore une lampe fluorescente, un radiateur à halogène, un téléviseur ou un four à micro-ondes se trouvant à proximité peuvent empêcher la connexion.

Le port infrarouge est-il sale?

Nettoyez le port infrarouge avec un chiffon doux.

L'affichage de l'altitude est incorrect ou imprécis.

Le Fit Meter calcule l'altitude d'après la pression atmosphérique. L'exactitude de l'altitude affichée peut être altérée par une variation de la pression atmosphérique due aux raisons suivantes :

- Changement de climat;
- Ouverture et fermeture des portes et fenêtres à l'intérieur;

Déplacements via un véhicule ou en ascenseur.

Le Fit Meter est tombé dans l'eau.

Le Fit Meter n'est pas étanche. Veuillez suivre la procédure suivante si le Fit Meter est tombé dans l'eau.

1. Retirez la pile, puis séchez le Fit Meter et la pile

avec un chiffon sec.

- Laissez le Fit Meter sécher pendant au moins un jour dans une pièce bien aérée sans l'exposer à la lumière directe du soleil. Une fois qu'il est complètement sec, replacez la pile dans le Fit Meter.
- N'essayez pas de vous servir d'un sèche-cheveux, d'un radiateur, d'un four ou d'un four à micro-ondes pour chauffer ou sécher le Fit Meter et la pile. Cela pourrait endommager la pile et provoquer des incendies ou des blessures.

Il n'y a plus de son

Le volume est-il à zéro?

Veuillez augmenter le volume dans les réglages.

Le Fit Meter est-il utilisé par un chien?

Quand le Fit Meter est configuré pour fonctionner avec un chien, seuls les sons des boutons sont activés.

Veuillez contacter le service à la clientèle de Nintendo si aucune des solutions énoncées cidessus ne résout votre problème.

26 Mentions légales

IMPORTANT

Ce jeu Nintendo n'est pas conçu pour être utilisé avec un appareil non agréé. L'utilisation d'un tel appareil invalidera votre garantie Nintendo. Copier et/ ou distribuer un jeu Nintendo est illégal et strictement interdit par les lois domestiques et internationales régissant la propriété intellectuelle.

Copier ou distribuer ce jeu sans autorisation est interdit. Cet appareil dispose de mesures techniques de protection. Votre console Wii U et ce logiciel ne sont pas conçus pour être utilisés avec des appareils non autorisés ou des accessoires non agréés. Une telle utilisation peut être illégale, elle invalide toute garantie et constitue une violation de vos obligations en vertu du contrat d'utilisation. De plus, l'utilisation d'un appareil ou d'un logiciel non autorisé rendra ce jeu ou votre console Wii U définitivement inutilisable et entraînera la suppression du contenu non autorisé. Nintendo (ainsi que ses partenaires sous licence et ses distributeurs) ne saurait être tenu responsable d'aucun dommage et d'aucune perte causés par l'utilisation de tels appareils ou accessoires. Une mise à jour de la console peut être nécessaire pour jouer à ce jeu.

© 2007-2013 Nintendo.

Trademarks are property of their respective owners. Wii U is a trademark of Nintendo.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Hula Hoop® et le logo de Hula Hoop sont des marques de Wham-O, Inc. Tous droits réservés.

Assistance

27

Service à la clientèle de Nintendo SUPPORT.NINTENDO.COM

> É.-U./Canada : 1 800 255-3700

Amérique latine/Caraïbes : (001) 425 558-7078