

WARRANTY & SERVICE INFORMATION

Rev. P

You may need only simple instructions to correct a problem with your product. Try our website at www.nintendo.com or call our Consumer Assistance Hotline at 1-800-255-3700, rather than going to your retailer. Hours of operation are 6 a.m. to 7 p.m., Pacific Time, Monday - Sunday (times subject to change). If the problem cannot be solved with the troubleshooting information available online or over the telephone, you will be offered express factory service through Nintendo. Please do not send any products to Nintendo without contacting us first.

HARDWARE WARRANTY

Nintendo of America Inc. ("Nintendo") warrants to the original purchaser that the hardware product shall be free from defects in material and workmanship for twelve (12) months from the date of purchase. If a defect covered by this warranty occurs during this warranty period, Nintendo will repair or replace the defective hardware product or component, free of charge. The original purchaser is entitled to this warranty only if the date of purchase is registered at point of sale or the consumer can demonstrate, to Nintendo's satisfaction, that the product was purchased within the last 12 months.

GAME & ACCESSORY WARRANTY

Nintendo warrants to the original purchaser that the product (games and accessories) shall be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) months from the date of purchase. If a defect covered by this warranty occurs during this three (3) month warranty period, Nintendo will repair or replace the defective product, free of charge.

SERVICE AFTER EXPIRATION OF WARRANTY

Please try our website at www.nintendo.com or call the Consumer Assistance Hotline at 1-800-255-3700 for troubleshooting information and repair or replacement options and pricing. In some instances, it may be necessary for you to ship the complete product, FREIGHT PREPAID AND INSURED FOR LOSS OR DAMAGE, to Nintendo. Please do not send any products to Nintendo without contacting us first.

WARRANTY AND SERVICE INFORMATION

WARRANTY LIMITATIONS

THIS WARRANTY SHALL NOT APPLY IF THIS PRODUCT: (a) IS USED WITH PRODUCTS NOT SOLD OR LICENSED BY NINTENDO (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NON-LICENSED GAME ENHANCEMENT AND COPIER DEVICES, ADAPTERS, AND POWER SUPPLIES); (b) IS USED FOR COMMERCIAL PURPOSES (INCLUDING RENTAL); (c) IS MODIFIED OR TAMPERED WITH; (d) IS DAMAGED BY NEGLIGENCE, ACCIDENT, UNREASONABLE USE, OR BY OTHER CAUSES UNRELATED TO DEFECTIVE MATERIALS OR WORKMANSHIP; OR (e) HAS HAD THE SERIAL NUMBER ALTERED, DEFACED OR REMOVED.

ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIODS DESCRIBED ABOVE (12 MONTHS OR 3 MONTHS, AS APPLICABLE). IN NO EVENT SHALL NINTENDO BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES RESULTING FROM THE BREACH OF ANY IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Nintendo's address is: Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA 98073-0957 U.S.A.

This warranty is only valid in the United States and Canada.

REGULATIONS FOR EQUIPMENT USE IN USA AND CANADA

FCC and Industry Canada Information

In order to comply with FCC radio-frequency radiation exposure guidelines for an uncontrolled exposure, this device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician or call Nintendo Consumer Service at 1-800-255-3700 for assistance.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

The term IC before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Nintendo® Wi-Fi
USB Connector
Mode d'Emploi

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	15
CONSEILS DE PRÉCAUTIONS ET D'UTILISATION	16
COMPOSANTS	17
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION	18–21
DIRECTIVES CONCERNANT LA COMMUNICATION SANS FIL	22
DÉPANNAGE	23
INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LES RÉPARATIONS	24–25
RÈGLEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT AUX É.-U. ET AU CANADA	26

Le Nintendo Wi-Fi USB Connector n'est pas compatible avec les concentrateurs de réseau USB, ou avec les cartes ou panneaux d'interface USB 1.0/2.0.

NOTE : Le Nintendo Wi-Fi USB Connector peut devenir chaud pendant une opération normale.

Exigences pour l'opération du Nintendo Wi-Fi USB Connector :
SE: Windows XP
Ordinateur Minimum: Intel Pentium (ou compatible) 800MHz
Mémoire Minimum : 256MB Espace de Disque Dur Mimimum : 10MB

INTRODUCTION

Le Nintendo Wi-Fi USB Connector est un point d'accès sans fil spécialisé qui peut s'installer dans la prise USB d'un PC. **Votre PC doit opérer le système d'exploitation Windows XP pour que cet appareil fonctionne.**

À l'aide de cet USB Connector, jusqu'à cinq systèmes peuvent se connecter à Internet en même temps.

IMPORTANT: N'oubliez pas de charger le CD-ROM fourni dans votre PC et d'installer les pilotes AVANT d'insérer le Nintendo Wi-Fi USB Connector dans la prise USB de votre PC. (Voir page 18.)

Ce mode d'emploi vous indiquera comment installer et configurer le Nintendo Wi-Fi USB Connector sur votre PC. Afin d'effectuer cette configuration et de jouer à vos jeux de DS ou de Wii sur Internet, il vous faudra les appareils suivants en plus de l'USB Connector:

1. Un système de jeux vidéos portatif Nintendo DS ou Wii.
2. Un jeu de Nintendo DS ou de Wii qui offre la fonction Nintendo Wi-Fi Connection. Recherchez l'icône suivante sur l'emballage des jeux de DS ou de Wii pour savoir quels jeux offrent cette fonction.
3. Un PC opérant le système d'exploitation Windows XP et doté d'un service Internet à haute vitesse ou DSL actif.

NOTE : Votre PC doit être allumé quand vous jouez aux jeux utilisant l'USB Connector.



CONSEILS DE PRÉCAUTIONS ET D'UTILISATION

⚠️ AVERTISSEMENT- Interférer avec les radiofréquences

Le Nintendo Wi-Fi USB Connector peut émettre des ondes radio qui peuvent affecter l'opération d'appareils électroniques se trouvant à proximité, y compris les stimulateurs cardiaques.

- Ne pas opérer l'USB Connector à moins de 9 pouces (25 centimètres) d'un stimulateur cardiaque.
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical implanté, n'utilisez pas l'USB Connector sans avoir au préalable consulté votre médecin ou le fabricant de votre appareil médical.
- Observez et suivez bien tous les règlements et régulations concernant l'utilisation d'appareils sans fil dans les lieux tels que les hôpitaux, les aéroports et à bord des avions. Il se peut que leur utilisation dans ces lieux cause des interférences ou le mauvais fonctionnement de l'équipement, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

1. Le Nintendo Wi-Fi USB Connector est un appareil électronique de précision qui peut être endommagé par un impact physique direct. Ne faites pas tomber l'USB Connector, ne frappez pas dessus, et évitez tout autre type de maltraitance.
2. Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer l'USB Connector. Cela entraînerait l'annulation de votre garantie.
3. N'utilisez ou ne rangez pas l'USB Connector là où il pourrait entrer en contact avec de l'humidité, de la saleté, de la poussière, des résidus, ou autres corps étrangers.
4. Maintenez l'USB Connector bien droit lorsque vous l'insérerez dans la prise USB.
5. Ne marchez pas sur le câble USB, ne tirez pas dessus d'un coup sec et ne le pliez pas.
6. N'exposez pas l'USB Connector à une température extrêmement haute ou basse et ne l'exposez pas aux rayons de soleil pour des durées excessives.


16

COMPOSANTS

CD-ROM du Nintendo Wi-Fi USB Connector


Contient le logiciel d'installation pour l'USB Connector.

IMPORTANT: Insérez ce disque et suivez les instructions affichées sur l'écran AVANT de connecter l'USB Connector dans la prise USB d'un PC.



Nintendo Wi-Fi USB Connector

Un point d'accès sans fil spécialisé pour le Nintendo DS ou le Wii qui se branche dans une prise USB de votre PC opérant le système d'exploitation Windows® XP.



Câble USB

Ce câble peut s'utiliser comme extension de la prise USB sur un PC. Utilisez ce câble si vous n'avez pas assez de place pour connecter l'USB Connector directement dans la prise USB, ou si vous avez besoin d'ajuster la position de l'USB Connector pour permettre une meilleure réception sans fil.



17

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


Installer le Logiciel

NOTE : Il vous faudra peut-être éteindre votre logiciel coupe-feu temporairement AVANT de commencer l'installation. Veuillez bien vous assurer de le rallumer quand l'installation est finie.

1. Démarrez votre PC et chargez le CD-ROM ci-inclus dans le lecteur de disques de l'ordinateur.
2. Une fenêtre d'installation s'affichera sur l'écran de votre PC, tel qu'illustré ci-dessous. Cliquez « OK » pour commencer l'installation.




3. Sélectionnez une langue et cliquez « OK » pour continuer.




18

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

4. Quand vous y serez invité, branchez le Nintendo Wi-Fi USB Connector dans la prise USB de votre PC. **NOTE :** Si vous voyez un message d'erreur concernant un appareil USB à haut débit dans une connexion USB à faible débit, vous devrez utiliser une autre prise USB (mais pas un concentrateur USB) ou une prise USB 2.0 lorsque vous connectez à une console Wii. Si vous communiquez avec un Nintendo DS, vous pouvez ignorer le message et continuer avec l'installation.



5. Les fichiers nécessaires seront automatiquement installés après avoir branché l'USB Connector dans votre PC. **Afin de compléter la procédure d'installation, vous devez accorder la permission à votre système. Voir page 20.**




19

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Comment Accorder la Permission à votre Nintendo DS ou Wii

Dans la barre des tâches, en bas de l'écran du PC, il y aura une icône vous permettant de lancer l'outil d'enregistrement du Nintendo Wi-Fi USB Connector. Cet outil est utilisé pour donner la permission à différents systèmes de communiquer avec l'USB Connector.



Vous utiliserez cet outil au cours de l'installation des jeux qui fonctionnent avec la fonction Wi-Fi lorsque vous configurerez votre appareil pour la première fois afin qu'il puisse se connecter à l'USB Connector

1. Effectuez un double-clic sur l'icône de l'outil d'enregistrement qui se trouve dans la barre des tâches de Windows XP tel qu'illustré ci-dessus. La fenêtre de l'outil d'enregistrement s'ouvrira (voir illustration, page 21).
2. Insérez un jeu compatible avec le service Nintendo WFC dans votre Nintendo DS ou votre Wii, puis allumez l'appareil. Accédez au menu de configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo et, sur l'écran **Paramètres connexion Wi-Fi**, sélectionnez **Connexion au connecteur Wi-Fi USB Nintendo**.

20

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

3. La fenêtre de l'outil d'enregistrement apparaîtra et affichera la liste des noms de tous les systèmes qui tentent de se connecter à l'USB Connector. Cliquez sur le nom de votre système et ans sélectionnez « Autoriser la connexion »



Après la configuration, le Nintendo DS ou la console Wii vous demandera de faire un test de connexion. Sélectionnez « OK » pour commencer le test. Si le test est réussi, votre système sera prêt pour jouer en ligne. Consultez le mode d'emploi du jeu auquel vous voulez jouer pour en savoir plus concernant le jeu en ligne.


Si le test est un échec, vous obtiendrez un code d'erreur et des instructions pour vous aider à résoudre les problèmes d'installation.

21

DIRECTIVES CONCERNANT LA COMMUNICATION SANS FIL

Après avoir configuré votre Nintendo DS ou votre Wii pour qu'il puisse communiquer avec l'USB Connector, suivez les directives suivantes concernant la puissance de signal sans fil:

Lors de la configuration de la communication sans fil ou d'une partie de jeu sans fil, une icône indiquant la puissance du signal de la connexion sans fil s'affichera sur l'écran supérieur ou inférieur du Nintendo DS. Il existe quatre versions de l'icône selon la puissance du signal sans fil, tel qu'indiqué ci-dessous.



Pour profiter de la meilleure communication possible, maintenez la puissance du signal à 2 ou 3 en vous rapprochant de l'USB Connector si nécessaire.

Suivez bien les directives suivantes pour maintenir un signal puissant:

- Maintenez une distance maximale de 10 mètres (30 pieds) ou moins entre les systèmes et l'USB Connector.
- Réorientez les appareils DS ou Wii vers l'USB Connector pour essayer d'améliorer le signal.
- Faites en sorte que rien ni personne n'obstrue le signal entre les systèmes et l'USB Connector.
- Évitez toutes interférences avec d'autres appareils. Si la communication semble affectée par d'autres appareils (réseau local RLE sans fil, fours à micro ondes, autres appareils sans fil, ordinateurs), déplacez-vous si possible ou éteignez l'appareil causant les interférences.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des difficultés à installer ou opérer cet appareil, veuillez consulter les informations suivantes avant d'appeler pour réparation.

- Après l'installation de logiciel, votre Nintendo DS ou votre Wii doit être enregistré avec l'USB connector. Consultez pages 20-21, *Comment Accorder la Permission à votre Nintendo DS ou Wii*, pour être sûr qu'il a été enregistré correctement.
- Vérifiez que votre connexion à Internet fonctionne bien.
- Votre PC doit opérer le système d'exploitation Windows XP.
- Vous devez utiliser un logiciel de jeu Nintendo DS qui offre la fonction Nintendo Wi-Fi Connection.
- Vérifiez que le Nintendo Wi-Fi USB Connector et/ou le câble USB sont fermement insérés dans la prise USB.
- Un maximum de cinq appareils Nintendo DS ou Wii peuvent communiquer avec l'USB Connector en même temps.
- Certains logiciels de jeu offrent parfois un nombre maximum de joueurs simultanés. Vérifiez bien que le nombre maximum de joueurs n'ait pas été excédé.
- Si vous avez changé vos options Internet, il vous faudra peut-être réinstaller le logiciel de votre USB Connector.

Si cet appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir essayé les remèdes suggérés ci-dessus, veuillez visiter notre site Web www.nintendowifi.com (États-Unis, Canada, Amérique Latine) ou appeler la ligne de Service à la Clientèle de Nintendo au 1-800-895-1672 (États-Unis et Canada seulement).

- Pour désinstaller l'outil d'enregistrement, cliquez sur "Start" dans la barre des tâches de Windows XP, puis sélectionnez Nintendo Wi-Fi USB Connector Registration Tool dans votre liste de programmes. Sélectionnez l'option "uninstall" pour retirer le programme.**

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTRETIEN ET LA GARANTIE Rev. P

Vous pourriez n'avoir besoin que de simples instructions pour corriger un problème. Vous pouvez visiter notre site Web à www.nintendo.com ou appeler notre Ligne sans frais d'assistance aux consommateurs, au 1 (800) 255-3700, plutôt que de retourner chez votre détaillant. Nos heures d'ouverture sont de 6 h 00 à 19 h 00, heure du Pacifique, du lundi au dimanche (heures sujettes à changement). Si le problème ne peut pas être résolu en consultant les renseignements sur les problèmes et leurs solutions en ligne, ni au téléphone, on vous offrira un service usine exprès chez Nintendo. Veuillez n'expédier aucun produit sans avoir appelé Nintendo ou préalable.

GARANTIE SUR LES APPAREILS
Nintendo garantit à l'acheteur original que le produit (jeu ou accessoire) ne connaîtra aucun défaut de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de trois (3) mois suivant sa date d'achat. Si un tel défaut couvert par la présente garantie se produit pendant cette période de trois (3) mois, Nintendo réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux.

GARANTIE SUR LES JEUX ET ACCESSOIRES
Nintendo garantit à l'acheteur original que le produit (jeux ou accessoire) ne connaîtra aucun défaut de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de trois (3) mois suivant sa date d'achat. Si un tel défaut couvert par la présente garantie se produit pendant cette période de trois (3) mois, Nintendo réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux.

ENTRETIEN APRÈS ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE
Veuillez visiter notre site Web, www.nintendo.com ou appeler la Ligne d'assistance aux consommateurs au 1 (800) 255-3700 pour trouver des renseignements sur les problèmes et solutions, sur les options de réparation ou de remplacement et les prix. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'expédier le produit, PORT PAYÉ ET ASSURÉ CONTRE DOMMAGES ET PERTE, chez Nintendo. Veuillez n'expédier aucun produit sans appeler Nintendo au préalable.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTRETIEN ET LA GARANTIE

LIMITES DE LA GARANTIE
LA PRÉSENTE GARANTIE SERA NULLE SI LE PRODUIT : (a) A ÉTÉ UTILISÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS QUI NE SONT NI VENDUS, NI AGRÉÉS PAR NINTENDO (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES MÉCANISMES D'AMÉLIORATION ET DE COPIE DES JEUX, LES ADAPTATEURS ET LES APPAREILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE); (b) A ÉTÉ UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES (Y COMPRIS LA LOCATION); (c) S'IL A ÉTÉ MODIFIÉ OU ALTÉRÉ; (d) EST ENDOMMAGÉ À CAUSE DE NÉGLIGENCE, ACCIDENT, UTILISATION ABUSIVE OU DE TOUTES AUTRES CAUSES QUI NE SÉRAIENT PAS RELIÉES À DES VICES DE MATÉRIAUX OU DE MAIN-D'OEUVRE; OU (e) SI SON NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ MODIFIÉ, EFFACÉ OU RENDU ILLISIBLE.

TOUTES LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS **LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE** ET D'UNE CONDITION PROPRE À SON UTILISATION DANS UN BUT PRÉCIS SONT, PAR LES PRÉSENTES, LIMITÉES AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉCRITES CI-DESSUS (12 MOIS OU 3 MOIS SELON LE CAS). NINTENDO NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE INFRACTION À TOUTE STIPULATION EXPLICITE OU IMPLICITE DES GARANTIES. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE SOUS-ENTENDUE, NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS. DANS CES CAS, LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS MENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS.

La présente garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

L'adresse de Nintendo est : Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA 98073-0957 U.S.A.

La présente garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada.

RÈGLEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT AUX É.-U. ET AU CANADA

Renseignements sur la FCC et Industrie Canada

Afin de respecter les directives sur l'exposition aux fréquences radio de la FCC et concernant les expositions non contrôlées, le présent mécanisme et son antenne ne peuvent pas être situés au même endroit, ni fonctionner en coopération avec tout autre antenne ou transmetteur.

Le présent mécanisme respecte l'article 15 des règlements de la FCC et RSS-210 d'Industrie Canada. Son utilisation est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Ce mécanisme ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) ce mécanisme doit accepter toute interférence extérieure, y compris celle pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le présent mécanisme.

Le présent équipement a été testé et satisfait aux limites des mécanismes numériques de catégorie B, suivant l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans des installations résidentielles. Le présent équipement génère, utilise et peut irradier l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé, ni utilisé, conformément aux instructions, il peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'une telle interférence ne puisse se produire dans une installation particulière. Si le présent équipement cause une interférence nuisible à la réception d'un signal radio ou télévisé, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- En réorientant ou en relocalisant l'antenne de réception
- En augmentant l'espace entre l'équipement et le récepteur
- En branchant l'équipement dans une prise d'un circuit autre que celui où est branché le récepteur
- En consultant un détaillant ou un technicien radio/télévision d'expérience, ou en appelant le Service à la clientèle de Nintendo au 1 (800) 255-3700 pour demander de l'aide.

L'utilisateur pourrait trouver utile de consulter une brochure préparée par la Federal Communications Commission américaine : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Elle est offerte par le U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, no de stock 004-000-00345-4.

Les lettres «C» placées devant un numéro de certification ou d'enregistrement signifient seulement que le produit respecte les spécifications techniques d'Industrie Canada.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU D'AIDE CONCERNANT LA FONCTION NINTENDO WI-FI CONNECTION, CONSULTEZ LE SITE

WWW.NINTENDOWIFI.COM
(É.-U., Canada et Amérique Latine)

ou appelez le 1-800-895-1672 (É.-U. et Canada uniquement),

Service à la Clientèle ATS: 1 (800) 422-4281